

## キーの取り扱い

### メインスイッチのキー

メインスイッチのキーには、HIS (イモビライザーシステム) の電子部品が内蔵されています。電子部品の破損またはデータ異常の発生を防ぐため、取り扱いの際には次のことをお守りください。

- キーを無理に曲げたり、強い衝撃を与えない
- 長時間、直射日光にさらしたり高温下で放置しない

- 削ったり、穴を開けない
- 強い磁気を帯びた場所に置かない

キーをすべて紛失した場合、イグニッショニットの交換が必要になります。予備のキーは大切に保管してください。  
予備のキーの作成については、専用のキーおよびHIS の再登録が必要になりますので、Honda 販売店にご相談ください。

キーに金属製のキーホールダーを使用するとメインスイッチ周辺に傷がつくおそれがあります。

## 装備に関する補足情報

### メインスイッチ

この車はメインスイッチをONにすると、ヘッドライトが常時点灯します。エンジンをかけずにONの状態にしておくとバッテリーあがりの原因となります。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

### エンジンストップスイッチ

このスイッチは、非常時に、すぐにエンジンを止めるために設けたものです。非常時以外は使用しないでください。走行中に操作すると、エンジン回転が不安定になり、走行に悪影響を与えます。非常時にこのスイッチでエンジンを止めた場合は、メインスイッチを必ずOFFにしてください。ONのままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。

### オドメーター

オドメーターは、999,999kmを超えると999,999kmでロックします。