

Настройка дисплея

Режим настройки А

Выбор перечисленных ниже параметров осуществляется последовательно  стр. 26

- Установка часов
- Настройка яркости подсветки дисплея
- Включение/выключение функции автоматического сброса показаний счетчика пробега за поездку А, счетчика среднего расстояния, пройденного на единицу топлива, и указателя расхода топлива.
- Настройка индикатора системы HISS
- Только для Е, III Е, V Е Выбор единиц измерения скорости и пробега
- Выбор единицы измерения счетчика расстояния, пройденного на единицу топлива

Режим настройки В

Выбор перечисленных ниже параметров осуществляется последовательно  стр. 30

- Настройка индикаторов REV
(частота оборотов, при которой мигают все индикаторы, интервал оборотов, при котором начинает мигать следующий индикатор, и яркость индикаторов)
- Настройка режима отображения тахометра

продолжение