

Индикаторы (Продолжение)

Индикаторы REV

- Кратковременно включаются при установке ключа зажигания в положение ON.


Параметры, заданные по умолчанию

Частота оборотов, при которой мигают все индикаторы

Кроме F, II F, III F	13000 об/мин
F, II F, III F	12 000 об/мин
KO, II KO	12 600 об/мин

Интервал оборотов: 200 об/мин

Индикаторы REV	Кроме F, II F and KO, II KO	F, II F, III F	KO, II KO
	12 000 об/мин	11 000 об/мин	11 600 об/мин
	12 200 об/мин	11 200 об/мин	11 800 об/мин
	12 400 об/мин	11 400 об/мин	12 000 об/мин
	12 600 об/мин	11 600 об/мин	12 200 об/мин
	12 800 об/мин	11 800 об/мин	12 400 об/мин
	13 000 об/мин (красная зона)	12 000 об/мин (красная зона)	12 600 об/мин (красная зона)

▶ Настройка индикаторов REV:  стр. 25