

Регулировка рычага тормоза

Зазор между рычагом тормоза и рукояткой руля может быть отрегулирован.

Метод регулировки

Вращайте регулировочную муфту до совмещения цифры на нем с меткой, одновременно толкая рычаг вперед до нужного положения.

После регулировки проверьте правильность работы рычага, прежде чем отправляться в поездку.

ПРИМЕЧАНИЕ

- **Запрещается устанавливать регулятор за пределы допустимых значений.**

