

Моторное масло ► Замена моторного масла и масляного фильтра

- Установите новый масляный фильтр стороной с надписью «OUT-SIDE» (наружная сторона) наружу.
- Вставьте пружину в крышку фильтра, замените сальник, установите крышку на место и затяните ее болтами.

Момент затяжки: 12 Н·м (1,2 кгс·м).

- Замените прокладку сливного винта новой и плотно закрутите сливной винт.

Момент затяжки: 24 Н·м (2,4 кгс·м).

- Залейте в картер двигателя рекомендованное моторное масло (► стр.41) и плотно закройте отверстие картера крышкой.

Вместимость картера

- с заменой масляного фильтра:
1,5 литра
- без замены масляного фильтра:
1,4 литра

- Проверьте уровень масла. ► стр.54

- Проверьте отсутствие признаков утечки.
- Установите на место нижний обтекатель.

ВНИМАНИЕ

Неправильно установленный масляный фильтр может привести к значительным повреждениям двигателя.

