

Проверка тормозных колодок

Проверяйте состояние тормозных колодок по индикаторам износа. Эти индикаторы выглядят как канавки на боковой поверхности колодки. Замените колодку, если она стерлась до канавок.

1. **Передние** Визуально проверьте колодки с нижней стороны тормозного суппорта.
2. **Задние** Визуально проверьте колодки с правой стороны сзади мотоцикла.

Если нужно заменить тормозные колодки, обращайтесь к уполномоченному дилеру Honda. Заменяя тормозные колодки, обязательно заменяйте правую и левую колодки одновременно.

