

## Главный предохранитель



1. Снимите переднее сиденье. ► стр.50
2. Отсоедините контактный разъем от электромагнитного переключателя стартера.

3. Выньте плавкий предохранитель из гнезда и проверьте, не перегорел ли он. В случае необходимости замените его запасным предохранителем аналогичной номинальной силы тока.

► Запасной главный предохранитель закреплен на корпусе электромагнитного переключателя стартера.

4. Соберите остальные детали, осуществляя изложенные операции в обратном порядке.

### ВНИМАНИЕ

Если один и тот же плавкий предохранитель перегорает несколько раз, это свидетельствует о неисправности электросети. Обратитесь к дилеру Honda для диагностики электрических систем мотоцикла.