

メインスイッチ

メインスイッチは、電気回路の断続を行います。

キーの位置	作用	キーの脱着
ON	始動・昼夜間走行 (ホーン、ウインカランプ、 ストップランプ、ヘッド ライト、ポジションラン プ(フロントウインカ兼 用)などが使える)	抜けない
OFF	停止 (電気回路は全部遮断する)	抜ける
P	ハンドルのロックができる 夜間駐車 (ポジションランプ(フロ ントウインカ兼用)、テ ーランプのみつく)	抜ける
LOCK	ハンドルのロックができる 電気回路も全部遮断する	抜ける

注意

- ・ 走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。
メインスイッチのキーを"OFF"や"LOCK"の位置にすると電気系統は作動しません。
走行中にメインスイッチのキーを操作すると思わぬ事故につながる恐れがありますので必ず停車してから操作してください。
- ・ 車をはなれるときは、ハンドルロックをかけた必ずキーを抜いてお持ちください。
- ・ 長時間"P"の状態にしておくと、バッテリーあがりの原因となります。