

ヘッドライト切換えスイッチ

ヘッドライトの照射角を上下に切換えるスイッチです。

切換えはスイッチを押して行います。

 "HI" : 上向き

 "LO" : 下向き

ホーンボタン

メインスイッチのキーを"ON"にしてホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。

パッシングライトスイッチ

追越しの際に自車の存在を知らせるためのものです。

《使いかた》

パッシングライトスイッチを押して行います。

注意

- ・ヘッドライト切換えスイッチが上向きときは作動しません。

ウインカスイッチ

右左折するときや、進路変更する場合にはウインカで合図します。

《使いかた》

メインスイッチのキーを"ON"にしてスイッチを入れると、ウインカが作動します。

R.....右折 L.....左折

- ・解除はウインカスイッチを押して行います。

注意

- ・バルブ(電球)は、正規のワット数以外のものを使用しますと、ウインカが正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。
- ・ウインカスイッチは自動的に解除しません。使用後は必ず解除してください。つけたままにしておくと他の方に迷惑となります。