

リヤクッションの調整

リヤクッションの強さは、7段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。調整は、ピンスパナとホルダを使い、アジャスタを回して行います。"2"が標準の強さで、1は弱く、3-7と強くなります。

ブレーキペダルの高さ調整

ブレーキペダルの高さは、若干の調整ができます。調整はロックナットをゆるめアジャストボルトで行います。

注意

- ・ 調整後、確実にロックナットを締付けてください。