

## ロアカウルリッド/ロアカウル

### ロアカウルリッド

左右のロアカウルリッドの取外し、取付けは次の要領で行ってください。

#### 《取外しかた》

1. クリップビス①を左に回してゆるめます。
2. 接続部②を引っぱって外し、ロアカウルリッドを手前に引いて、③のフックを取外します。

#### 《取付けかた》

1. ③のフックを確実にかけてから、接続部②を押し込みます。
2. クリップビス①を右に回してロックします。

### ロアカウル

左右のロアカウルの取外し、取付けは、次の要領で行ってください。

#### 《取外しかた》

1. ロアカウルリッドを取外します。
2. ビス①、②を取外します。

3. ロアカウルをpushしながら、ビス③を取外し、④のピンを抜きます。
4. 接続部⑤を引き抜きツメ⑥を外して、ロアカウルを取外します。

#### 《取付けかた》

1. ツメ⑥を差し込み、接続部⑤を押し込みます。
2. ロアカウルをピン④を取付けて固定します。
3. ビス③—②—①の順で仮付けし、カウルの合せ目をきちんと調整してから、ビス③を確実に締付けます。
4. ビス①と②を確実に締付けます。

#### 注意

- ・ロアカウルの取外し又は取付け時は、カウルを傷付けたり、無理にねじ曲げたりしないように注意してください。