

# 目次

|                              |           |                |           |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 安全運転のために                     | 4         | パッシングライトスイッチ   | 23        |
| 各部の名称                        | 12        | 方向指示器スイッチ      | 24        |
| メータの見かた、使いかた                 | 14        | <b>装備の使いかた</b> | <b>25</b> |
| 計器類                          | 14        | ヘルメットホルダ       | 25        |
| 速度計(スピードメータ)                 | 14        | ハンドルロック        | 26        |
| 積算距離計(オドメータ)                 | 14        | リヤクッションの調整     | 27        |
| 区間距離計(トリップメータ)               | 14        | ブレーキレバールの距離調整  | 29        |
| エンジン回転計(タコメータ)               | 15        | ブレーキペダルの高さ調整   | 30        |
| 水温計                          | 16        | シート            | 31        |
| 警告灯・表示灯                      | 17        | 書類・携帯工具入れ      | 32        |
| 速度警告灯                        | 17        | ロワフェアリング       | 33        |
| オイル警告灯                       | 17        | サイドカバ          | 34        |
| 方向指示器表示灯                     | 18        | <b>ガソリンの補給</b> | <b>35</b> |
| 前照灯上向き表示灯(ハイビーム<br>パイロットランプ) | 18        | 燃料コック          | 36        |
| ニュートラル表示灯                    | 18        | <b>正しい運転操作</b> | <b>37</b> |
| <b>スイッチの使いかた</b>             | <b>19</b> | エンジンのかけかた      | 37        |
| メインスイッチ                      | 19        | チェンジのしかた       | 40        |
| 前照灯(ヘッドライト)・ポジションランプ         | 20        | 走りかた           | 41        |
| エンジンキルスイッチ                   | 21        | ブレーキの使いかた      | 43        |
| スターボタン                       | 22        |                |           |
| ホーンボタン                       | 22        |                |           |