

エンジンオイルの補給

1. 平坦地でエンジンを2～3分間アイドリングで回します。
2. エンジン停止2～3分後に、オイルレベルゲージを外します。
3. 車体を垂直にしてオイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルを上限まで補給します。
4. オイルレベルゲージを確実に取り付けます。

〈指定オイル〉

“ホンダ純正ウルトラGP(4サイクル二輪車用)”
…“(SAE 10W-40、SAE 20W-50)”

〈交換時期〉

初回:1,000 km、以後:6,000 kmごとです。

