



ギアポジション表示

ギアポジションを表示します。

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-”が表示されます

オドメーター[TOTAL]/トリップメーター[TRIP A/B]/瞬間燃費表示[AVG]/平均燃費表示

SEL ボタンを押してオドメーター、トリップメーター A、トリップメーター B、瞬間燃費、平均燃費、平均燃費、燃料消費量を切り換える。

トリップメーターをリセットするには **↶P.18**

