

目次

| | | | |
|------------------------------|----|--------------|----|
| 安全運転のために | 4 | ホーンボタン | 22 |
| 各部の名称 | 12 | パッシングライトスイッチ | 23 |
| メータの見かた、使いかた | 14 | 方向指示器スイッチ | 24 |
| 計器類 | 14 | 装備の使いかた | 25 |
| 速度計(スピードメータ) | 14 | ヘルメットホルダ | 25 |
| 積算距離計(オドメータ) | 14 | ハンドロック | 26 |
| 区間距離計(トリップメータ) | 14 | リヤクッションの調整 | 27 |
| エンジン回転計(タコメータ) | 15 | ブレーキレバーの距離調整 | 29 |
| 水温計 | 16 | 後席用ステップ | 30 |
| 警告灯・表示灯 | 17 | シート | 31 |
| 速度警告灯 | 17 | 書類・携帯工具入れ | 32 |
| オイル警告灯 | 17 | ロワフェアリング | 33 |
| 方向指示器表示灯 | 18 | サイドカバナー | 34 |
| 前照灯上向き表示灯(ハイビーム パイロットランプ) | 18 | ガソリンの補給 | 35 |
| ニュートラル表示灯 | 18 | 燃料コック | 36 |
| サイドスタンド表示灯 | 18 | 正しい運転操作 | 37 |
| スイッチの使いかた | 19 | エンジンのかけかた | 37 |
| メインスイッチ | 19 | チェンジのしかた | 40 |
| 前照灯(ヘッドライト)・ポジションランプ | 20 | 走りかた | 41 |
| エンジンキルスイッチ | 21 | ブレーキの使いかた | 43 |
| スターボタン | 22 | | |