


## 水温計

エンジン冷却水の温度を示します。走行中は、指針が目盛の赤マークより内側にあるのが正常です。指針が赤マークを指したら、すみやかに安全な場所に停車し、エンジンを止めてリザーバタンクの液量を点検してください。リザーバタンクの液量点検は、54 ページ参照。



## 注意

- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、指針が赤マークを指す場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、またはエンジンが冷えるまで停止してください。