

## リヤクッションの調整

リヤクッションの強さは、7段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。

調整はピンスパナとホルダを使い、アジャスタを回して行います。

“3”が標準の強さで、2～1は弱く、4～7と強くなります。

### 《調整のしかた》

1. ピンスパナのフック部を確実にセットします。
2. ピンスパナを車体上方に動かして、アジャスタを弱い方向に調整します。
  - アジャスタを強い方向に調整するときは、ピンスパナのフック部を逆向きにセットし、ピンスパナを車体下方に動かします。

