

シート

フロントシート

《取外し》

1. シート後側の両端をめぐり、ビスを外し、シートを後方へずらして取外します。

《取付け》

1. シートの凸部をフレームのフックに差し込みます。
2. シート後側の両端をめぐり、ビスでしっかりと締付けます。

リヤシート

《開けた》

1. メインスイッチのキーを差し込み、右に回してロックを解除します。(キーの回転が重い場合、シート後側を軽く押しながら回してください。)
2. シート後側を持ち上げて、シートを開けます。

《閉じた》

1. シート後側を押し下げてロックします。
2. シート後側を軽く持ち上げてロックがかかったことを確認し、キーを抜きます。

