

燃料コック

▽部に一致したフェューエルコックの位置が状態を示します。

ON … キャブレータにガソリンが流れます。エンジンを始動するときはこの位置にします。

OFF … キャブレータにガソリンが流れません。乗車するとき以外は、この位置にします。

RES … 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。

予備燃料容量:約1.6ℓ

OFF **ON** **RES**

▽FUEL

▽FUEL

▽FUEL

