

ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。

ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

《メインヒューズ》

フロントシートを外すと、バッテリー付近のスタータマグネチックスイッチ上のホルダにセットされています。

フロントシートの取り外しは、31ページを参照してください。

