

冷却水

《冷却水量の点検》

1. 平坦地で車体を垂直にします。
2. 冷却水がリザーバタンクの上限と下限の間にあることを確認します。
水量が下限に近かったら、上限まで補給します。
冷却水の補給は、次ページを参照してください。

冷却水の減り具合が著しいときは、ラジエーター本体、ホースなどからの水漏れが考えられます。また、リザーバタンクに冷却水がない場合も異常です。

ホンダ販売店にご相談ください。

