

●ブレーキペダルの高さ調整

ブレーキペダルの高さは、若干の調整ができません。
調整はナットをゆるめアジャストボルトで行ないます。

注意

- ・調整後、確実にナットを締付けてください。

