

《ブレーキリザーバタンク液量の点検》

〔前輪〕

平坦地で車体を垂直にして、ハンドルを左に切り、マスダシリンダキャップ上面が地面に水平な状態で点検します。

液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。

〔後輪〕

サイドカバーを外し、平坦地で車体を垂直にして、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態で点検します。

液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。

ブレーキ液の補給は57ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。ブレーキ液漏れの点検は43ページ参照。

