

## ■ エンジンが始動しないとき

始動しないときは、次の点を調べてください。

- ・ガソリンタンクにガソリンはありますか？
- ・エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか？

・エンジンキルスイッチはRUNになっていますか？OFFの状態になっていたときは次のことを行なってください。

1. エンジンキルスイッチをOFFのままにします。
2. チョークレバーを完全に戻します。
3. スロットルを全開にします。
4. メインスイッチをONにします。
5. スターターボタンを押して5～10秒エンジンを回します。
6. キルスイッチをRUNにし25ページの始動要領でエンジンをかけてください。

## 故障の修理

- ・ホンダ販売店にお申しつけください。
- ・むやみに修理しないで、早くホンダ販売店で点検整備をしてもらうことが、お車を長持ちさせる秘けつです。