

1 時計 (12/24 時間表示) の設定

12 時間または 24 時間表示の設定ができます。

- 1 メインスイッチを **I** (On) にする。
- 2 12 または 24 の表示が点滅するまで、**SEL** ボタンと **SET** ボタンを押し続ける。



- 3 **SEL** ボタンを押し、12 時間表示または 24 時間表示を選択する。



- 4 **SET** ボタンを押し、時計 (12/24 時間表示) の設定を決定する。決定と同時に時計の設定に切り換わる。

2 時計の設定

- 1 **SEL** ボタンを押し、時を修正する。
▶ **SEL** ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 2 **SET** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分に分が点滅する。

