

## ■ 目 次

各部の名称	4	フューエルコック	19
各部の説明と取扱い	6	ガソリンの補給	20
メータ類	6	リヤクッションの調整	21
ランプ類	8	ブレーキペダルの高さ調整	22
メインスイッチ	10	フェアリングの取扱い	23
スターボタン	11	<b>正しい運転操作</b>	24
エンジンキルスイッチ	11	エンジンのかけかた	24
ライティングスイッチ	12	チェンジのしかた	26
ヘッドライト切換えスイッチ	13	走りかた	27
パッシングライトスイッチ	13	ブレーキの使いかた	29
ホーンボタン	13	<b>サイドスタンドを使用するときの駐車について</b>	30
ウインカスイッチ	14	<b>注意事項</b>	31
ハンドロック	15	<b>法定点検</b>	32
シートの外しかた	16	<b>運行前点検</b>	33
書類入れ	16	前日の異状箇所の点検	34
ヘルメットホルダ	17	ブレーキの点検	34
携帯工具入れ	18	タイヤの点検	36
		エンジンオイル量の点検	38