

●ヘッドライト切換えスイッチ

ヘッドライトの照射角を上下に切換えるスイッチです。

切換えはスイッチを押して行います。

■ "HI" : 上向き

■ "LO" : 下向き

●パッシングライトスイッチ

追越しの際に自車の存在を知らせるためのものです。

《使いかた》

パッシングライトスイッチを押して行います。

注意

- ・ヘッドライトの照射角が上を向いているときは使用できません。

●ホーンボタン

メインスイッチのキーを "ON" にしてホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。

