

## ●ブレーキペダルの高さ調整

ブレーキペダルの高さは、若干の調整ができません。  
調整はナットをゆるめアジャストボルトで行います。

### 注意

- ・調整後、確実にナットを締付けてください。  
又、ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキランプが点灯することを確認してください。

