

## ●冷却装置の点検

### 《冷却水量》

- ・平坦地で車体を垂直にします。
- ・ラジエーター液面がリザーバタンクの上限(UP)と下限(LOW)の間にあるかを、車の右後方から点検します。
- ・液面が下限に近かったら、上限まで指定ラジエーター液を補給してください。
- ・ラジエーター液の補給は66ページ参照。

### 《冷却装置の水漏れ》

- ・ラジエーター、ラジエーターホースなどから水漏れがないかを点検します。
- ・また車をとめておいた地面に、水が漏れたあとがないかを点検してください。

