

## 注意

- ・ターミナルからバッテリーコードを取外す場合は、エンジン停止状態で、必ず⊖側バッテリーコードを外してください。取付けの場合は、⊕側コードを先に取付け、次に⊖側コードを取付けてください。ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。
- ・バッテリー内に異物を混入させないため、清掃時は、バッテリーキャップを取外さないでください。
- ・バッテリーのメンテナンス後は、バッテリーカバーを必ず取付け、バッテリーケース内をバッテリー部分と工具収納部分に区分けしてください。