

## ●冷却水の補給

通常はラジエーターキャップを外さないでください。

1. 平坦地で車を垂直にし、右サイドカバーを外します(16ページ参照)。
2. リザーバタンクのキャップを外し、タンクの上限(UP)まで冷却水を補給します。リザーバタンクに冷却水がない場合は、ホンダ販売店で点検整備を行ってください。

### 《指定液》

指定液	ホンダ純正ウルトララジエーター液
規定濃度	30% (寒冷地は50%)

濃度による不凍温度は

30%の場合 -16℃まで

50%の場合 -37℃まで

### 注意

- ・冷却水の減り具合が著しいときは、ラジエーター本体、チューブなどからの漏れが考えられます。ホンダ販売店で点検整備を受けてください。
- ・ラジエーター液を薄めるときは上水道(軟水)を使用してください。
- ・粗悪なラジエーター液を使用するとエンジンの寿命を縮めますので注意してください。

