

燃料コック

燃料コックレバーの矢印がそのときの位置を示します。

ON …… キャブレーターにガソリンが流れます。エンジンを始動するときはこの位置にします。

OFF …… キャブレーターにガソリンが流れません。乗車するとき以外は、この位置にします。

RES …… 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。

予備燃料容量:約3.5ℓ

ON



OFF



RES

