



Указатель уровня топлива

Если первый сегмент шкалы указателя (E) начал мигать, значит, в топливном баке осталось следующее количество топлива: приблизительно 2,8 л



Если индикатор уровня топлива продолжает мигать или выключен: ➔ Стр. 84

Тахометр

ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте работу двигателя в красной зоне тахометра. Превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.

Красная зона тахометра
(недопустимая зона работы двигателя)

Часы (режим 12-часового формата отображения времени)

Установка часов: ➔ Стр. 25