

Панель приборов (продолжение)



Одометр [TOTAL], счетчик пробега за поездку [TRIP A/B]/ Остаток пробега по топливу/указатель расхода топлива
 Кнопка SEL позволяет выполнять переключение между одометром, пробегом за поездку А, пробегом за поездку В, текущим расстоянием, пройденным на единицу топлива, средним расстоянием, пройденным на единицу топлива, и расходом топлива.

► Сброс показаний указателя пробега за поездку: ➔ Стр. 22



► Стр. 23