

目次

安全運転のために	6
各部の名称	14
メータの見かた、使いかた	16
計器類	16
エンジン回転計(タコメータ)	16
切換えボタン	17
リセットボタン	17
マルチファンクションディスプレイ	18
速度計(スピードメータ)	20
水温計	21
燃料残量警告表示	22
区間距離計(トリップメータ)	23
積算距離計(オドメータ)	23
時計	24
警告灯・表示灯	26
警告灯	26
警告内容の表示について	27
PGM-FI警告灯	29
イモビライザーシステム(HISS)表示灯	30
方向指示器表示灯	31

前照灯上向き表示灯	
(ハイビームパイロットランプ)	31
ニュートラル表示灯	31
レッドゾーン表示灯	31
スイッチの使いかた	32
メインスイッチ	32
イモビライザーシステム(HISS)	34
前照灯上下切換えスイッチ	
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	40
エンジンストップスイッチ	41
スタータスイッチ	42
ホーンスイッチ	42
パッシングライトスイッチ	43
方向指示器スイッチ	44
非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	45