

# 目次

メンテナンスを安全に行うために	70
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	73
日常点検	75
定期点検	78
簡単なメンテナンス	80
ブレーキ	81
前輪ブレーキ	81
ブレーキ液の量の点検	81
ブレーキパッドの摩耗の点検	82
後輪ブレーキ	83
ブレーキ液の量の点検	83
ブレーキパッドの摩耗の点検	84
タイヤ	85
空気圧の点検	85
亀裂と損傷の点検	86
異状な摩耗の点検	86
溝の深さの点検	87
交換タイヤの選択について	88
ドライブレコーダー	89
緩み(たるみ)の点検	89
給油と清掃	90

エンジンオイル	91
オイル量の点検	91
オイルの補給	92
冷却水	95
冷却水量の点検	95
冷却水の補給	96
クラッチ	98
クラッチレバラーの遊びの点検	98
バッテリー	100
バッテリーターミナル部の清掃	101
バッテリーの取付け、取外し	102
ヒューズ	103
ヒューズの点検、交換	103
エアクリーナ	106
エアクリーナエレメントの交換	106