

メータの見かた、使いかた

警告灯・表示灯

警告灯

車の異常時に点灯します。

警告内容は、マルチファンクションディスプレイに点滅表示されます。

警告内容については、27 ページ参照。

知識

- 警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、エンジンを始動すると同時に消灯するのが正常です。

