

簡単なメンテナンス

《バッテリーの取付け、取外し》

取外し

1. フロントシートを取外します。(47 ページ参照)
2. バンドを外し、PGM-FI / IGNユニットを引き出します。
3. トリムクリップの先端を引き上げロックを外し、バッテリーカバーを開けます。
4. ⊖側コード端子のボルトを外し、⊖側コードを外します。
5. ターミナルカバーをめくり、⊕側コード端子のボルトを外して、⊕側コードを外します。
6. バッテリーを取出します。

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

