

サイドカババー

左右のサイドカババーは、別々に取外せます。取外し、取付けは、次の要領で行ってください。

《取外し》

1. メインスイッチのキーをクリップに差し込み90°回転させます。
2. フックを外し次にツメを外してサイドカババーを取外します。

《取付け》

取付けは、取外しの逆手順で行います。

- メインスイッチのキーを使ってクリップを回すときは(A)の溝を使います。

