

### 《ヒューズボックス内のヒューズ》

ヒューズボックスは、右アッパフェアリングの中  
にあります。

1. ビスを外し、カバーを取外します。
2. ヒューズボックスカバーのロックプレートを押しながら、カバーを開けます。
3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。

