

メンテナンスを安全に行うために……………	50	クラッチレバラーの遊びの点検……………	74
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス……………	53	バッテリー……………	76
日常点検……………	55	バッテリーターミナル部の清掃……………	77
定期点検……………	58	バッテリーの取付け、取外し……………	78
簡単なメンテナンス……………	60	ヒューズ……………	79
エンジンオイル……………	61	ヒューズの点検、交換……………	79
オイル量の点検……………	61	タイヤ……………	82
オイルの補給……………	62	空気圧の調整……………	82
冷却水……………	65	溝の深さの点検……………	82
冷却水量の点検……………	65	交換タイヤの選択について……………	83
冷却水の補給……………	66	エアクリーナ……………	84
ドライブチェーン……………	68	エアクリーナエレメントの交換……………	84
緩み(たるみ)の点検……………	68	車のお手入れ……………	85
給油と清掃……………	69	ダンパユニットについて……………	88
ブレーキ……………	70	地球環境の保護について……………	88
前輪ブレーキ……………	70	色物部品をご注文のとき……………	89
ブレーキ液の量の点検……………	70	マフラーの純正マークについて……………	90
ブレーキパッドの摩耗の点検……………	71	フレーム号機……………	91
後輪ブレーキ……………	72	オーバーヒートしたとき……………	92
ブレーキ液の量の点検……………	72	エンジンが始動しないとき……………	93
ブレーキパッドの摩耗の点検……………	73	主要諸元……………	94
クラッチ……………	74	サービステータ……………	96