

インナーパネル

《取外し》

1. ボルトを取外します。
2. グロメットをフックから外します。

《取付け》

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

