

装備の使いかた

燃料タンクの開閉

整備などのために、燃料タンクの前部を持ち上げることができません。ガソリンを抜く必要はありません。

燃料タンクの下には物を置かないでください。

《持ち上げかた》

1. 平坦地でメインスタンドを立て、車体を垂直に保ちハンドルを直進状態にします。
2. 燃料タンクキヤップが閉じられていることを確認します。
3. シートを取外します。(28ページ参照)
4. インナーパネルを取外します。(41ページ参照)
5. 燃料タンク前部のボルトとカラーを取外します。

