

簡単なメンテナンス

《バッテリーの取付け、取外し》

取外し

1. シートを取外します。(28ページ参照)
2. トリムクリップの先端を引き上げロックを外し、バッテリーカバーを開けます。
3. ①側コード端子のボルトを外し、①側コードを外します。
4. ターミナルカバーをめくり、④側コード端子のボルトを外して、④側コードを外します。
5. バッテリーを取出します。

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に④側より取付けてください。
また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

