

エアクリーナ

《エアクリーナエレメントの交換》

1. 燃料タンクを持ち上げます。(42ページ参照)
2. ビスを外し、エアクリーナカバーを取外します。

