

簡単なメンテナンス

3. エアクリリーナエレメントを取外します。
取外した後ケース内にゴミやほこり等がないことを確認し、ある場合は取除きます。
4. 新品のエアクリリーナエレメントとエアクリリーナカバーを取付け、ビスで締付けます。
5. 燃料タンクを閉じます。(42ページ参照)

⚠️ アドバイス

- エアクリリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
また、洗車時エアクリリーナに水を入れないうようにご注意ください。エアクリリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

エアクリリーナエレメント

