

# オーバーヒートしたとき

## 《オーバーヒートの処置手順》

1. メインスイッチでエンジンを止め、再度メインスイッチをONにします。

このとき、ラジエータの冷却ファンが作動するか、作動音で確認します。確認後、メインスイッチをOFFにします。

● 冷却ファンが作動しない場合:

故障が考えられますので、エンジンをかけず、ホンダ販売店にご相談ください。

● 冷却ファンが作動する場合:

メインスイッチがOFFの状態、エンジンが冷えるのを待ちます。

2. エンジンが冷えてから、リザーバタンクの冷却水量を確認します。( 69 ページ参照)

● 冷却水が不足していたら、リザーバタンクに補給してください。( 70 ページ参照)

3. ラジエータホースなどを点検し、水漏れがないか確認します。

● 水漏れがある場合:

エンジンをかけず、ホンダ販売店にご相談ください。

● 水漏れがない場合:

走行可能です。ただし、異常が再発するときは、ホンダ販売店にご相談ください。

4. 異常が再発しない場合でも、なるべく早くホンダ販売店で点検を受けてください。