

ロアカウル

エンジン停止直後は、エンジン本体、エキゾーストパイプ、マフラなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

《取外し》

1. クリップを取外します。
2. ボルトAを取外します。
3. ボルトBを取外します。
4. ボルトCを取外します。

《取付け》

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

