

目次

メンテナンスを安全に行うために	74	エンジンオイル	94
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	77	オイル量の点検	94
日常点検	79	オイルの補給	95
定期点検	82	冷却水	99
簡単なメンテナンス	83	冷却水量の点検	99
ブレーキ	84	冷却水の補給	100
前輪ブレーキ	84	クラッチ	102
ブレーキ液の量の点検	84	クラッチレバールの遊びの点検	102
ブレーキパッドの摩耗の点検	85	バッテリー	104
後輪ブレーキ	86	バッテリーターミナル部の清掃	105
ブレーキ液の量の点検	86	バッテリーの取付け、取外し	106
ブレーキパッドの摩耗の点検	87	ヒューズ	107
タイヤ	88	ヒューズの点検、交換	107
空気圧の点検	88	エアクリーナ	110
亀裂と損傷の点検	89	エアクリーナエレメントの点検	110
異状な摩耗の点検	90	ケーブル・ワイヤ類	111
溝の深さの点検	90	ケーブル・ワイヤ類の点検	111
交換タイヤの選択について	91		
ドライブレコーダー	92		
緩み(たるみ)の点検	92		
給油と清掃	93		