



水溫計 (水温計)

表示範囲 (35 °C ~ 132 °C)

- 34 °C以下：“” 表示
- 122 °C ~ 131 °C：水溫警告灯が点灯し、水溫表示が点滅
- 132 °C以上：水溫警告灯が点灯し、“” が点滅

▶ 水溫が低い場合でも、エンジン回転が上がると冷却ファンが回る場合がありますが異常ではありません。